

jump2group

20008 Champion Forest Dr.  
Suite 1102  
Spring, TX 77379  
832.717.4331

Color Side 1:  
BLACK

Color Side 2:  
BLACK

Flat size:  
5.83 x 8.27 in. (A5)

Finished size:  
5.83 x 2.76 in. (A7)

Fold 1:  
3-panel accordion



Drücken Sie **fn+f9**, um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu ändern. Die Farben wechseln zwischen Grün (Standard), Violett, Rot, Weiß und aus.

Presione **fn+f9** para cambiar el color de la luz de fondo. Los colores hacen un ciclo de verde (predeterminado), morado, rojo, blanco y apagado.

Πατήστε **fn+f9** για να αλλάξετε το χρώμα του οπισθοφωτισμού. Τα χρώματα εναλλάσσονται μεταξύ πράσινου (προεπιλεγμένο), μοβ, κόκκινου και λευκού, ενώ υπάρχει και επιλογή για απενεργοποίηση του οπισθοφωτισμού.

Press **fn+f9** to change the backlight color. The colors cycle through green (default), purple, red, white, and off.

اضغط على **fn+f9** لتغيير لون الإضاءة الخلفية. إذ تمر دورة الألوان باللون الأخضر (افتراضي) والأرجواني والأحمر والأبيض وإيقاف التشغيل.

Tekan **fn+f9** untuk mengubah warna lampu latar. Warna akan bergantian antara hijau (default), ungu, merah, putih, dan tanpa warna.

Натиснете **fn+f9** за да промените цвета на подсветката. Цветовете преминават през зелено (по подразбиране), лилаво, червено, бяло и изключено.

Pokud chcete změnit barvu podsvícení, stiskněte klávesy **fn+f9**. Barva se mění v cyklu: zelená (výchozí), fialová, červená, bílá a vypnuto.

Tryk på **fn+f9** for at ændre baggrundslysets farve. Farverne veksler mellem grøn (standard), lilla, rød, hvid og slukket.

Appuyez sur **fn+f9** pour modifier la couleur du rétro-éclairage. Le cycle de couleurs par vert (par défaut), violet, rouge, blanc et éteint.

Pritisnite **fn + f9** da biste promijenili boju pozadinskog osvjetljenja. Boje se naizmjenice mijenjaju u zelenu (zadana postavka), ljubičastu, crvenu, bijelu i isključeno pozadinsko osvjetljenje.

Premere **fn+f9** per modificare il colore della retroilluminazione. I colori si alternano fra verde (predefinito), viola, rosso, bianco e spento.



Жарықтандырғыш түсін өзгерту үшін **fn+f9** пернелерін басыңыз. Ауыстырғанда, түсі жасыл (әдепкі), күлгін, қызыл, ақ болып өзгереді және өшеді.

Nospiediet **fn+f9**, lai mainītu apgaismojuma krāsu. Krāsas periodiski mainās no zaļās (noklusējuma) uz purpursarkanu, sarkanu, baltu un izslēdzas.

Sprauskite **fn+f9**, kad pakeistumėte foninio apšvietimo spalvą. Spalvų ciklas: žalia (numatytoji), violetinė, raudona, balta, apšvietimas išjungtas.

A háttérvilágítás színének módosításához nyomja le az **fn+f9** billentyűkombinációt. A színnek a következő sorrendben váltanak: zöld (alapértelmezett), lila, vörös, fehér és kikapcsolva.

Druk op **fn+f9** om de kleur van de achtergrondverlichting te veranderen. De kleuren zijn afwisselend groen (standaard), paars, rood, wit, en uit.

Trykk på **fn+f9** for å endre fargen på bakgrunnslyset. Fargen veksler mellom grønn (standard), lilla, rødt, hvit og av.

Nacišnij **fn+f9**, aby zmienić kolor podświetlenia. Kolory zmieniają się w następującej kolejności: zielony (domyślny), fioletowy, czerwony, biały, wyłączony.

Prima **fn+F9** para mudar a cor da retroiluminação. Ciclo de cores: verde (predefinição), lilás, vermelho, branco e desativado.

Pressione **fn+f9** para mudar a cor da iluminação. As cores variam entre verde (padrão), roxo, vermelho, branco e luz apagada.

Apăsăți **fn+f9** pentru a schimba culoarea luminii de fundal. Prin apăsări repetate, lumina trece succesiv prin culorile verde (implicit), violet, roșu, alb, apoi se stinge.

Нажмите **fn + f9**, чтобы изменить цвет подсветки. Цвет меняется с зеленого (по умолчанию) на по очереди сиреневый, красный, белый, а затем отключается.

Stlačením klávesov **fn+f9** zmeňte farbu podsvietenia. Farby sa budú meniť v poradí: zelená (predvolená), fialová, červená, biela a žiadna.

Če želite spremeniti barvo osvetlitve ozadja, pritisnite **fn + f9**. Barvna osvetlitev je lahko zelena (privzeto), vijolična, rdeča, bela in izklopljena.

Taustavalon väriä voi vaihtaa painamalla **fn+f9**. Väri vaihtuu vuorotellen vihreäksi (oletus), violetiksi, punaiseksi, valkoiseksi ja pois päältä.

Pritisnite **fn + f9** da biste promenili boju pozadinskog osvetljenja. Boje se menjaju između zelene (podrazumevano), ljubičaste, crvene, bele i isključenog svetla.

Tryck på **fn+f9** för att ändra färg på bakgrundsbelysningen. Färgerna växlar mellan grönt (standard), lila, rött, vitt och av.

กด **fn+f9** เพื่อเปลี่ยนสีไฟแบ็คไลท์ สีจะวนจากเขียว (สีเริ่มต้น) ม่วง แดง ขาว และปิด

Arka ışık rengini değiştirmek için **fn+f9** tuş birleşimine basın. Renkler yeşil (varsayılan), mor, kırmızı, beyaz ve kapalı döngüsünde değişir.

Щоб змінити колір підсвічування, натисніть комбінацію клавіш **fn + f9**. Під час натискання колір змінюється в такій послідовності: зелений (за замовчуванням), пурпуровий, червоний, білий, а потім підсвічування вимикається.

バックライトの色を変更するには、**[Fn]+[F9]**キーを押します。緑（初期設定）、紫、赤、白、オフの順に切り替わります。

백라이트 색상을 변경하려면 **fn+f9** 를 누릅니다. 색상은 녹색(기본), 보라색, 빨간색, 흰색 및 소등이 반복됩니다.

按 **fn+f9** 更改背景光颜色。颜色循环显示绿色（默认）、紫色、红色、白色和关闭。

按下 **fn+f9** 以改變背光顏色。顏色會以綠色（預設）、紫色、紅色、白色和關閉循環顯示。

RMN/型號/型号: HSA-D006K

© Copyright 2018, 2020 HP Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Second Edition: March 2020  
First Edition: April 2018

Replace this box with PI statement as per spec.  
Replace this box with PI statement as per spec.  
Replace this box with PI statement as per spec.  
Replace this box with PI statement as per spec.



L27991-B22