

MAGYAR

1 * Ha a termékhez nem tartozik átvány, kezdje az összeszerelést a 2. lépéssel.

2 A belső hangszórók bekapcsolásához csatlakoztassa a DisplayPort, a HDMI vagy a HDMI 2.1 (csak egyes típusokon) portot.

3 ** Az USB-előzőző csak akkor használható, ha a monitor USB Type-C vagy USB Type-B kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez (csak adatkapcsolat).

7 Az OMEN Gaming Hub letöltéséhez és telepítéséhez keresse meg az **OMEN Gaming Hub** alkalmazását a **Microsoft Store** áruházban, majd válassza a **Beszérszés** gombot.

Ovjá monitorát: A tisztítási eljárásokkal kapcsolatosan lásd a felhasználói útmutatót, vagy lépjen a **www.hp.com/support** weboldalra, és keresse a *Számítógép tisztítószó* témakört. Soha ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a képernyőre.

A felhasználói útmutatók, illesztőprogramok és szoftverek megkereséséhez lépjen a **www.hp.com/support** oldalra.

FIGYELMEZTÉS: Az áramlét ekeülésére érdekében a tápkábelben érintkezés váltakozó áramú hűléshez járható dugja, amely mindig könnyen hozzáférhető. Ha a tápkábelben érintkezés váltakozó áram, földölt áramterelész dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTÉS: A fizikai sérülések megelőzése érdekében ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gyerekek tartózkodhatnak.

Egyes országokban férőegységek a HP a korlátozott jótállást a dobozba helyezi. Azokban az országokban, illetve térségekben, ahol a jótállás nincs mellékelve a dobozban, a jótállást az interneten találja meg. Az online verzió megtekintéséhez vagy egy nyomtatott példány megrendeléséhez látogasson el a **http://www.hp.com/go/orderdocuments** webhelyre. Az Ázsiában és a csendes-óceáni térségekben vásárolt termékek esetén a HP részére a termék címe: HP, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Tíntesse fel a termék nevét, valamint saját nevét, telefonszámát és postacímét.

NEDERLANDS

1 * Als een standaard niet bij het product is meegeleverd, begint u het instellen bij stap 2.

2 Sluit de DisplayPort, HDMI of HDMI 2.1 (beaalde modellen) aan om de interne luidsprekers in te schakelen.

3 ** De USB-hub is alleen ingeschakeld als de monitor via een USB Type-C of USB Type-B-kabel (alleen data) op de computer is aangesloten.

7 Om OMEN Gaming Hub te downloaden en te installeren, zoekt u naar **OMEN Gaming Hub** in de **Microsoft Store** en selecteert u **Downloaden**.

Uw monitor beschermen: raadpleeg de gebruikershandleiding voor reinigingsprocedures of ga naar **www.hp.com/support** en zoek naar *Uw computer reinigen*. Spuit nooit reiningsmiddel rechtstreeks op het scherm.

Ga naar **www.hp.com/support** om de gebruikershandleiding, stuurprogramma's en software te vinden.

WAARSCHUWING: Ga als volgt te werk om het risico op elektrochoc shocken te beperken: sluit het netstroom aan op een geaard stopcontact; dat gemakkelijk te bereiken is. Als de elektrochoc voorzien is van een geaarde stekker, moet u het aansluiten op een geaard stopcontact.

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet op plekken waar kinderen aanwezig kunnen zijn. Zo voorkomt u schade aan het toestel.

In sommige landen of regio's wordt door HP een HP-beperkte garantie meegeleverd in de doos. Voor landen/regio's waar de garantie niet wordt meegeleverd in de doos, kunt u deze in internet vinden. Om een online exemplaar te openen of een gedrukt exemplaar van de garantie te bestellen, gaat u naar **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Voor producten gekocht in Azië en het Pacific gebied kunt u HP aanspreken op het volgende adres: P.O.D. PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Vermeld de productnaam en uw naam, telefoonnummer en postadres.

NORSK

1 Hvis produktet ikke inneholder en fot, begynner du installasjonen på trinn 2.

2 Kobletil DisplayPort, HDMI eller HDMI 2.1 (utvalgte modeller) for å slå på de interne høyttalere.

3 ** USB-huben er kun aktivert hvis skjermen er koblet til datamaskinen via en USB Type-C eller USB Type-B-kabel (kun data).

7 For å laste ned og installere OMEN Gaming Hub søker du etter **OMEN Gaming Hub i Microsoft Store** og velger **Få**.

Beskytt monitoren din: Se brukerveiledningen vår for rengjøringsprosedyrer, eller gå til **www.hp.com/support** og søk etter *Hvordan rengjøre datamaskinen* din. Bruk aldri en rengjøringspray rett på skjermen.

Gå til **www.hp.com/support** for å finne brukerveiledning, drivere og programvare.

ADVARSEL: Koble strømledningen til en stikkontakt som alltid er lett tilgjengelig. For å redusere faren for elektrisk støt, hvis strømledningen har et trepolt stasjonelt, setter du ledningen i en trepolt stikkontakt.

ADVARSEL: For å forhindre fysisk skade, må du ikke bruke dette produktet på steder der det sannsynligvis er barn tilstede.

I enkelte land eller regioner kan HP legge ved HP's begrensede garanti i esken. I land eller regioner hvor garantien ikke ligger ved i esken, kan du finne dem på nett. Gå til **http://www.hp.com/go/orderdocuments** for å finne den pålitelige versjonen, eller bestill en trykt versjon av garantien. For produkter som er kjøpt i tilhørsforholdet av Asia, kan du skrive til HP med følgende adresse: P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Legg ved produktnavn samt navn, telefonnummer og postadresse.

POLSKI

1 Jeśli produkt nie jest wyposażony w podstawę, rozpocznij konfigurację od kroku 2.

2 Podłącz kabel DisplayPort, HDMI lub HDMI 2.1 (wybrane modele), aby włączyć głośniki wewnętrzne.

3 ** Koncentrator USB jest aktywny wyłącznie pod warunkiem podłączenia monitora do komputera za pośrednictwem kabla USB Type-C lub USB Type-B (tylko dane).

7 Aby pobrać i zainstalować aplikację OMEN Gaming Hub, wyszukaj frazę **OMEN Gaming Hub** w sklepie **Microsoft Store** i wybierz opcję **Pobierz**.

Chroni swój monitor: zapoznaj się z procedurami czyszczenia zamieszczonymi w instrukcji obsługi lub przejdź na stronę **www.hp.com/support** i w polu wyszukiwania wpisz frazę *Jak czyścić komputer*. Środka czyszczącego nie wolno rozpylać bezpośrednio na ekran.

Instrukcję obsługi, sterowniki i oprogramowanie można znaleźć pod adresem **www.hp.com/support**.

OZWIĄZCZENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, kabel zasilający należy podłączyć do gniazka sieci elektrycznej znajdującego się w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli wytyczka kabla zasilającego jest 3-półkowa, należy ją podłączyć do uzemnionej, 3-żyłkowej gniazka sieci elektrycznej.

OZWIĄZCZENIE: Aby zapobiec obrażeniom fizycznym, nie należy używać tego sprzętu w miejscach, w których mogą przebywać dzieci.

W niektórych krajach lub regionach ograniczona gwarancja HP może być dołączona do pudełka. W krajach lub regionach, w których gwarancja nie jest dołączona do pudełka, jest ona dostępna za pośrednictwem wirtualny interwetów. Aby uzyskać dostęp do kopii online lub zamówić wydruk gwarancji, przejdź na stronę **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. W sprawie produktów zakonanych w regionie Azji i Pacyfiku można napisać do firmy HP na adres P.O.D. PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Należy podać nazwę produktu oraz swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres korespondencyjny.

PORTUGUÉS

1 * Se o seu produto não inclui um suporte, inicie a configuração no passo 2.

2 Ligue a DisplayPort, HDMI ou HDMI 2.1 (Modelos seleccionados) para ligar os altifalantes internos.

3 ** O hub USB apenas é ativado se o monitor for ligado ao computador através de um cabo USB Type-C ou USB Type-B (apenas dados).

7 Para transferir e instalar o OMEN Gaming Hub, procure por **OMEN Gaming Hub** na **Microsoft Store** e seleccione **Obter**.

Proteja o seu monitor: Consulte o manual do utilizador para se informar sobre os procedimentos de limpeza, ou vá até **www.hp.com/support** e procure por *Como limpar o seu computador*. Nunca pulverize um produto de limpeza diretamente no ecrã.

Vá até **www.hp.com/support** para localizar o seu manual do utilizador, controladores e software.

AVISO: Para reduzir o risco de choque eléctrico, ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica facilmente acessível em todas as situações. Se o cabo de alimentação possuir uma ficha de ligação de 3 pinos, ligue o cabo a uma tomada de 3 pinos com ligação à terra.

AVISO: Para evitar lesões, não utilize este equipamento em locais onde exista a probabilidade de haver crianças presentes.

Em alguns países ou regiões, a HP poderá fornecer uma Garantia Limitada HP impressa na caixa. Nos países ou regiões onde a garantia não é fornecida impressa na caixa, pode obter uma cópia online. Para aceder a uma cópia online ou encomendar uma cópia impressa da garantia, vá até **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Para produtos adquiridos na região da Ásia-Pacífico, pode contactar a HP através da morada P.O.D. PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Deve incluir o nome do produto e o seu nome, número de telefone e morada.

PORTUGUÉS (BRASIL)

1 * Se o seu produto não inclui uma base, comece a configuração na etapa 2.

2 Conecte o DisplayPort, HDMI ou HDMI 2.1 (alguns modelos) para ligar os alto-falantes internos.

3 ** O hub USB só estará ativo se o monitor estiver conectado ao computador com um cabo USB Type-C ou USB Type-B (somente dados).

7 Para baixar e instalar o OMEN Gaming Hub, pesquise **OMEN Gaming Hub** na **Microsoft Store** e selecione **Obter**.

Proteja seu monitor: consulte o guia do usuário para obter informações sobre os procedimentos de limpeza, ou acesse **www.hp.com/support** e pesquise *Como limpar seu computador*. Nunca vaporize o produto de limpeza diretamente na tela.

Acesse **www.hp.com/support** para localizar o guia do usuário, os drivers e o software.

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de choque elétrico, conecte o cabo de alimentação a uma tomada de CA cujo acesso seja sempre fácil. Se o cabo de alimentação tiver um conector de 3 pinos, conecte-o a uma tomada de 3 pinos aterrada.

ADVERTÊNCIA: Para evitar lesões, não use este equipamento em locais onde é provável a presença de crianças.

Em alguns países ou regiões, a HP pode fornecer a Garantia Limitada HP dentro da caixa. Para os países ou regiões onde a garantia não é fornecida dentro da caixa, você pode encontrá-la na web. Para acessar uma cópia online ou solicitar uma cópia impressa de sua garantia, acesse **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Para produtos adquiridos na região Ásia-Pacífico, você pode escrever para a HP no endereço P.O.D. PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Inclua o nome do produto e o seu nome, telefone e endereço para correspondência.

ROMÂNĂ

1 * Dacă produsul dvs. nu include suport, începeți configurarea de la etapa 2.

2 Conectați DisplayPort, HDMI, sau HDMI 2.1 (la anumite modele) pentru a activa difuzoarele interne.

3 **Hubul USB este activat numai dacă monitorul este conectat la computer prin cablu USB Type-C sau cablu USB Type-B (doar pentru date).

7 Pentru a descărca și instala OMEN Gaming Hub, căutați **OMEN Gaming Hub** în **Microsoft Store** și selectați **Obțineți**.

Protejați-vă monitorul: Consultați ghidul pentru utilizator referitor la metode de curățare sau aceseați **www.hp.com/support** și căutați *Cum se curăță computerul*. Nu pulverizați produse de curățare niciodată direct pe ecran.

Acesați **www.hp.com/support** pentru a localiza ghidul pentru utilizatori, driverele și software-ul.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză de c.a. ușor accesabilă în orice moment. Dacă în cablu de alimentare are un stecher cu 3 pini, introduceți cablul într-o priză împământată (cu 3 pini).

AVERTISMENT: Pentru a preveni răni sau gravă, nu utilizați acest echipament în locuri unde pot fi prezenți copii.

În unele țări sau regiuni, în cutie poate fi furnizat o Garanție limitată HP. Pentru țările sau regiunile în care garanția nu este furnizat în cutie, puteți să solicitați o copie de pe site-ul web. Pentru a accesa o copie online sau pentru a comanda o copie imprimată a garanției, aceseați **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Pentru produsele cumpărate în Asia Pacific, puteți scrie companiei HP la adresa P.O.D. PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Includeți denumirea produsului și numele dvs., numărul de telefon și adresa poștală.

РУССКИЙ

1 * Если подставка не поставляется с вашим продуктом, начните настройки с шага 2.

2 Подключите порт DisplayPort, HDMI или HDMI 2.1 (отдельные модели), чтобы включить внутренние динамики.

3 **Концентратор USB будет работать, только если монитор подключен к компьютеру кабелем USB Type-C или USB Type-B (только для передачи данных).

7 Чтобы загрузить и установить OMEN Gaming Hub, введите **OMEN Gaming Hub** в поисковую строку **Microsoft Store** и нажмите **Получить**.

Защитите ваш монитор. Для получения инструкции по очистке см. имеющееся руководство пользователя или перейдите по адресу **www.hp.com/support** и введите в строку поиска *Очистка компьютера*. Никогда не разбрызгивайте чистящее средство непосредственно на экран.

Перейдите по адресу **www.hp.com/support**, чтобы найти руководство пользователя, загрузить драйверы и программное обеспечение.

ОСТОРОЖНО! Для снижения риска поразениа электрическим током подключайте кабель питания к электрической розетке, расположенной в легкодоступном месте. Если кабель питания снабжен трехконтактной вилкой, подключайте его к соответствующей трехконтактной розетке.

ОСТОРОЖНО! Во избежание травм не используйте данное оборудование в местах, где будут находиться дети.

Для некоторых стран и регионов компания HP может включать в комплект поставки ограниченную гарантию HP. В странах или регионах, для которых этот экземпляр гарантии не входит в комплект поставки, его можно найти в Интернете. Чтобы открыть экземпляр гарантии на веб-странице или заказать печатный экземпляр, перейдите по адресу **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Если продукт приобретен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вы можете отправить письменный запрос в компанию HP по адресу: P.O.D. PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Включите наименование продукта, свое имя, номер телефона и почтовый адрес.

SLOVENČINA

1 * Ak vaš produkt neobahčuje stojalo, začnite s inštalacijo v koraku 2.

2 Pripojenim k portu DisplayPort, HDMI alebo HDMI 2.1 (vybrané modely) zapnete interné reproduktory.

3 ** Rozbočeval USB je aktivovanj len vtedy, ak je monitor pripojenj k počítaču cez kabel USB Type-C alebo USB Type-B (len audio).

7 Ak si chcete stiahnuť a nainštalovať OMEN Gaming Hub, vyhľadajte **OMEN Gaming Hub** v obchode **Microsoft Store** a vyberte možnosť **Get** (Získat).

Chrňte svoj monitor: Postupy čistenja nájdete v používateľskej príručke alebo prejdite na stránku **www.hp.com/support** a vyhľadajte položku *Ako vyčistiť počítač*. Čistiaci prostriedok nikdy nestriekajte priamo na obrazovku.

Prejdite na lokalitu **www.hp.com/support**, kde nájdete používateľskú príručku, a ďalšie a softvér.

VÝSTRAHA: Ak chcete znížiť riziko úraou elektrickým prúdom, zapájajte napájací kábel do sieťovej napájacej zásuvky, ktorá je vždy ľahko prístupná. Ak je napájací kábel vybavený 3-žilkovou zástrčkou, kábel zapojte do uzemnenej 3-žilkovej zásuvky.

VÝSTRAHA: Aby ste predišli fyzickému zraneniu, toto zariadenie nepoužívajte na miestach, kde by mohli byť prítomné deti.

Spoločnosť HP môže v niektorých krajinách/oblastiach poskytnúť obmedzenú záručnú službu HP, ktorá je priložená v Skatuli. V krajinách/oblastiach, v ktorých sa záručná neodáva v Skatuli, môžete záručnú nájsť na internete. Ak si chcete pozrieť kópiu záručny online alebo si objednať jej tlačidlo kópiu, prejdite na lokalitu **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Pri produktoch kúpených v Ázii a Tichomorskom regióne môžete spoločnosť HP napísať do adresy P.O.D. PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Uveďte názov produktu, svoje meno, telefónne číslo a poštovú adresu.

SLOVENŠČINA

1 * Če vaš izdelek ne vključuje stojala, začnite namestitve v 2. koraku.

2 Priključite DisplayPort, HDMI ali HDMI 2.1 (nekateri modeli), da se vklopijo notranji zvočniki.

3 *Zvezdičica USB je onemogočeno le, če je monitor priključen v računalnik prek kabla USB Type-C ali USB Type-B (samo podatkovna povezava).

7 Za prenos in namestitve aplikacije OMEN Gaming Hub v trgovini **Microsoft Store** poiščite **OMEN Gaming Hub** in izberite **Pridobi**.

Zaščitite monitor: Za postopke čiščenja glejte uporabniški priročnik ali pojdite na **www.hp.com/support** in preiščite *How to Clean Your Computer* (Čiščenje računalnika). Nikoli ne pršite čistila neposredno na zaslon.

Na naslovu **www.hp.com/support** najdete uporabniški priročnik, gonilnike in programsko opremo.

OPOZORILO: Da zmanjšate tveganje električnega udara, napajalni kábel priključite v električno vtičnico, ki je vedno lahko dostopna. Če ima napajalni kábel tripolni vtič, ga priključite v ozemljeno tripolno vtičnico (z zaščitnim vodnjikom).

OPOZORILO: Za preprečevanje telesnih poškodb te opreme ne uporabljajte na mestih, kjer so lahko prisotni otroci.

V nekaterih državah ali regijah lahko HP v skatli priloži natisnjeno omejeno garancijo HP. V državah ali regijah, v katerih garancija ni priložena v skatli, jo lahko prenesete s spleta. Za dostop do spletne različice ali naročilo natisnjene različice svoje garancije pojdite na **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Za izdelke, kupljene v Thomorski Aziji, lahko pošljete HP-u na naslov P.O.D. PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Navedite ime izdelka, svoje ime, telefonska številka in poštni naslov.

SUOMI

1 * Jos tuotteen mukana ei toimiteta telinettä, aloita asennus vaiheesta 2.

2 Yhdistä DisplayPort, HDMI tai HDMI 2.1 (valittu mallit) kytkeäkseisi sisäiset kaiuttimet päälle.

3 **USB-keskittin on käytössä vain, jos näyttöön on yhdistetty tietokoneeseen USB Type-C- tai USB Type-B -kaapelin (vain data) kautta.

7 Voit ladata ja asentaa OMEN Gaming Hubin etsimällä **OMEN Gaming Hub** **Microsoft Store** -sta ja valitsamalla **Hanki**.

Näytön suojaaminen: katso puhdistusmenettelyn käyttöohjeesta tai siirry osoitteeseen **www.hp.com/support** ja etsi kirjoittamalla *Miten puhdistaa tietokoneen*. Älä koskaan suihkuta puhdistusainetta suoraan näyttölle.

Siirry osoitteeseen **www.hp.com/support**, josta voit ladata käyttöoppaan, ohjaimia ja ohjelmistoja.

VAROITUS: Välttämättä sähköiskun vauraa kytkemällä virtajohdon pistotulostiaan, johon on aina väkiväto pääsy. Jos virtajohdossa on viankojpiteen pistike, kytkke se maadoitettu kolmitasoisesta pistotulostista.

VAROITUS: Fyysinen vaurioituminen välttämättä älä käytä llaletta paikkoissa, joissa on todennäköisesti lapsia.

Joissakin maissa tai jollakin alueella HP voi toimittaa HP:n rajoitetun takuun tuotteen mukana pakkauslaustokossa. Jos takuuta ei omassa maassasi tai omalla alueellasi toimiteta tuotteen mukana pakkauslaustokossa, se löytyy Internetistä. Jos haluat lukea tarkoituksellisesti verkkoistettu tila tilata painetun kopion, siirry osoitteeseen **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Jos tuote on ostettu Tyumenneren Asian alueelta, voit kirjoittaa HP:lle osoitteeseen P.O.D. PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Liitä mukaan tuotteen, oman nimesi, puhelinnumerosi sekä postiosoitteesi.

SRPSKI

1 * Ako vaš proizvod ne sadrži postolje, započnite sa podešavanjem u koraku 2.

2 Priključite DisplayPort, HDMI ili HDMI 2.1 (određeni modeli) da biste uključili unutrašnje zvučnike.

3 **USB čvorovište je omogućeno samo ako je monitor povezan sa računarom preko USB Type-C ili USB Type-B kabla (samo za prenos podataka).

7 Da biste preuzeli i instalirali OMEN Gaming Hub, pretražite **OMEN Gaming Hub** u prodavnici **Microsoft Store** i izaberite opciju **Preuzmi**.

Zaštitite svoj monitor: pročitaite vodič za korisnike da biste pronašli procedure za čišćenje ili posetite **www.hp.com/support** i pretražite frazu *How to Clean Your Computer* (Čišćenje računara). Nikada nemojte da prskate sredstvo za čišćenje direktno na ekran.

Posetite lokaliju **www.hp.com/support** da biste pronašli vodič za korisnike, upravljačke programe i softver.

OPAZOVANJE: Da biste smanjili rizik od strujnog udara, uključite kabl za napajanje u utičnicu za nazemnjenu struju koja je uvek lako dostupna. Ako kabl za napajanje ima 3-pinski utičak, kabl uključite u uzemljenu 3-pinsku utičnicu.

OPAZOVANJE: Da biste sprečili telesne povrede, nemojte da koristite ovo opremu na mestima gde je verovatno da će se nalaziti deca.

U nekim zemljama ili regionima, kompanija HP može obezbediti ograničenu garanciju kompanije HP u kutiji. Za zemlje ili regione u kojima se garancija ne obezbeđuje u kutiji, možete je pronaći na webu. Da biste pristupili kopiji na mreži, ili na onlajn odštamparima kopiraju garanciju, posetite lokaliju **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Za proizvode kupljene u oblasti Pacifičke Azije, možete pisati kompaniji HP na adresu P.O.D. PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Priložite naziv proizvoda, svoje ime, broj telefona i poštansku adresu.

SVENSKA

1 Om din produkt inte har ett stativ, börja installationen på steg 2.

2 Anslut DisplayPort, HDMI eller HDMI 2.1 (endast vissa modeller) för att slå på de interna högtalarna.

3 **USB-hubben aktiveras endast om bildskärmen ansluts till datorn via en USB Type-C- eller en USB Type-B-kabel (endast data).

7 Om du vill ladda ned och installera, sök efter **OMEN Gaming Hub** i **Microsoft Store** och klicka på **Hämta**.

Skydda din bildskärm: Se användarhandboken för information om rengöring eller gå till **www.hp.com/support** och sök efter *How to Clean Your Computer* (Rengöra datorn). Spruta aldrig rengöringsmedel direkt på skärmen.

Gå till **www.hp.com/support** för att hitta användarhandboken, drivrutinerna och programvaran.

VARNING: För att minska risken för elstöt ska strömkablen anslutas till ett eluttag som alltid är enkelt att komma åt. Om strömkablen har en jordad kontakt ska kabein anslutas till ett ordligt uttag.

VARNING: För att förhindra fysisk skada ska den här utrustningen inte användas på platser där barn troligtvis är när