

Deutsch Kurzanleitung zur Konfiguration

*Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und derzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (5) Fernbedienung (6) Ardeckar x 16 Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Der Inhalt der Lieferliste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Anschlüsse

- Zum Anschluss eines USB-Speichergeräts.
- Zur Verbindung mit MDC über ein LAN-Kabel. (10/100 Mbit/s)
 - Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung.
 - Abgeschirmtes verdrilltes Kabel (Shielded Twisted Pair).
- Anschließen an ein externes Gerät mit Hilfe eines HDMI- oder HDMI-DVI-Kabels.

- Zum Anschluss eines PCs über ein DP-Kabel.
 - Sorgt für schärfere Bilder, wenn UHD-Inhalt bei 60Hz angezeigt wird.
- Gibt Ton an ein Audiogerät über ein Audiokabel aus.
- Zur Verbindung mit MDC über einen RS232C-Adapter.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts
Beschreiben Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

* Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbit/s)

- Abgeschirmtes verdrilltes Kabel (Shielded Twisted Pair).

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist. <p>Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.</p>

* Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

* Für Informationen zum Umweltengagement und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung Electronics.

Portugués Manual de configuração rápida

*A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o desempenho.

*Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Pilhas (AAA x 2) (não disponíveis nalguns locais) (5) Telecomando (6) Tampa da cobertura x 16
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.

Portas

- Ligue a ao dispositivo de memória USB.
- Liga-se ao MDC através de um cabo LAN. (10/100 Mbps)
 - Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação.
 - Par trançado blindado.
- Liga-se a um dispositivo de entrada utilizando um cabo HDMI ou HDMI-DVI.

- Liga-se a um PC através de um cabo DP.
 - Obtenha uma imagem nítida ao visualizar conteúdos UHD a 60 Hz.
- Emite som para um dispositivo de áudio através de um cabo de áudio.

- Liga-se a um MDC utilizando um adaptador RS232C.

Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

Consulte as descrições na página anterior.

* Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação. (10/100 Mbps)

- Par trançado blindado.

Guia de resolução de problemas

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique se o cabo entre o produto e o PC está ligado corretamente.
A mensagem Sem sinal é exibida no ecrã.	Verifique se o produto está ligado corretamente com um cabo. <p>Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.</p>

* Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.

* Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.

Ελληνικά Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

* Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από την τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (5) Τηλεχειριστήριο (6) Κάλυμμα-πακέτα x 16
Επικουσίστε τις τερσέγκενελ επίτερενεκ.
Αζ αλκατρέζεκ τέρσεγκενελ επίτερενεκ.
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.
Υπηρεσίες

Θύρες

- Συνδέεται σε συσκευή μνήμης USB.
- Συνδέεται στην εφαρμογή MDC μέσω καλωδίου LAN. (10/100 Mbps)
 - Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP).
- Αποσπείραμεν βερδρίλτες καβελ (Shielded Twisted Pair).

- Ανσχήνετε αν είν εξωτερικό γέρας καλωδίων.
- Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI.

- Χρησιμοποιήστε DP-Kabel.
 - Sorgt für schärfere Bilder, wenn UHD-Inhalt bei 60Hz angezeigt wird.
- Gibt Ton an ein Audiogerät über ein Audiokabel aus.
- Zur Verbindung mit MDC über einen RS232C-Adapter.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts
Beschreiben Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

* Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbit/s)

- Abgeschirmtes verdrilltes Kabel (Shielded Twisted Pair).

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο. <p>Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή του έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.</p>

* Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοαερεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.

* Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δευτεμίες της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Τα λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.

Română Ghid de configurare rapidă

Ghid de configurare rapidă

*Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului se poate schimba, fără a notifica prealabil, pentru a îmbunătăți performanța.

*Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele țări) (5) Telecomanda (6) Tapa de acoperire x 16
În cazul în care este necesar un componente, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.
Componentele pot diferi în locații diferite.

Porturi

- Realizează conectarea la un dispozitiv de memorie USB.
- Realizează conectarea la MDC printr-un cablu LAN. (10/100 Mbps)
 - Utilizați un cablu Cat 7 (*tip STP) para a ligação.
 - Par trançado blindado.
- Liga-se a um dispositivo de entrada utilizando um cabo HDMI ou HDMI-DVI.

- Liga-se a um PC através de um cabo DP.
 - Obtenha uma imagem nítida ao visualizar conteúdos UHD a 60 Hz.
- Emite som para um dispositivo de áudio através de um cabo de áudio.

- Liga-se a um MDC utilizando um adaptador RS232C.

Ligar e utilizar un dispositivo de entrada

Consulte as descrições na página anterior.

* Utilize um cabo Cat 7 (*tip STP) para a ligação. (10/100 Mbps)

- Par trançado blindado.

* Utilizați un cablu Cat 7 (*tip STP) pentru conexiune. (10/100 Mbps)

- Cablu izolat cu perechi torsadate.

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul dintre produs și PC este conectat corect.
No Signal este afișat pe ecran.	Verificați dacă produsul este conectat corect cu un cablu. <p>Verificați dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.</p>

* Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, ceea ce în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.

* Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și reglementările specifice produsului, de exemplu, REACH, WEEE, Baterii, vizitați http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung Electronics.

Magyar Gyors telepítési útmutató

* A termék színe és megjelenése a típusától függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítményjavítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosulhat.

* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról.

Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garancia-kártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (5) Távirányító (6) Fedél-Kurpak x 16
Ha bármelyik alkatrészt hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

Portok

- USB-memóriaszázköz csatlakoztatása.
- Csatlakozás MDC-hez LAN kábellel. (10/100 Mbps)
 - A csatlakoztatáshoz Cat 7 (*STP típusú) kábelt használnjon. – Árnyékolót sodrott kábel.
- Csatlakoztatás forrásesszközhez HDMI-kábel vagy HDMI-DVI kábellel.

- Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellel.
 - Éles képmérsőség előlérese, amikor UHD tartalmat néz 60 Hz-en.
- Hang továbbítása egy audioesszköze audiokbelen keresztül.

- Csatlakoztatás MDC-hez RS232C adapterrel.
- Forrásesszköz csatlakoztatása és használata

* A csatlakoztatáshoz Cat 7 (*STP típusú) kábelt használnjon. (10/100 Mbps)

- Éles képmérső sodrott kábel.

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábellel. <p>Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.</p>

* Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükséges lehet a felhasználói útalt tett megfelelő intézkedésekre.

* A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségével és termékspecifikus szabványozási követelményekkel kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra.

* Az esszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.

Srpski Vodič za brzo postavljanje

*Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom priručniku podležie promenama bez prethodnog obavestjenja, radi poboljšanja performansi.

* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa web-sajta.

Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (5) Daljinski upravljač (6) Kapica x 16
Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod.
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Portovi

- Povezuje se sa memorijskim USB uređajem.
- Povezuje se sa MDC programom pomoću LAN kabla. (10/100 Mbps)
 - Koristite Cat 7 (*STP tip) kabl za vezu. – Oklopljena upredena parica.
- Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću HDMI ili HDMI-DVI kabla.

- Povezuje se sa računarom pomoću DP kabla.
 - Dobijate oštru sliku prilikom gledanja UHD sadržaja na 60 Hz.
- Šalje zvuk na audio uređaj putem audio kabla.

- Povežite na MDC pomoću RS232C adaptera.

Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

* Koristite Cat 7 (*STP tip) kabl za vezu. (10/100 Mbps)

- Oklopljena upredena parica.

Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan.
Na ekranu će se prikazati poruka No Signal .	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj. <p>Proverite da li je uređaj koji je povezan sa proizvodom uključen.</p>

* Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje i kom služajci će korisnik možda morati da preuzme odgovarajuće mere.

* Informacije o posvećenosti kompanije Samsung zaštiti životne sredine i obavezni poštovanja propisa koji se odnose na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Detaljne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung Electronics.

Italiano Guida di installazione rapida

*Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

*Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (5) Telecomando (6) Tappo x 16
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.

Porte

- Consente il collegamento a un dispositivo di memoria USB.
- Consente il collegamento a MDC mediante un cavo LAN. (10/100 Mbps)
 - Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. – Shielded Twist Pair, doppio ritorno schermato.
- Collega a un dispositivo sorgente mediante cavo HDMI o HDMI-DVI.

- Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.
- Consente il collegamento a un PC mediante un cavo DP.
 - Consente di ottenere una qualità dell'immagine nitida quando si visualizzano contenuti UHD a 60Hz.
- Consente di inviare l'audio a un dispositivo audio tramite un cavo audio.

- Consente il collegamento a MDC mediante un adattatore RS232C.

Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

* Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (10/100 Mbps)

- Shielded Twist Pair, doppio ritorno schermato.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale .	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. <p>Verificare che il dispositivo collegato al prodotto sia acceso.</p>

* Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.

* Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/
* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung Electronics.

Slovenčina Prírúčka rýchlym nastavením

*Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho výrobku a obsah príručky podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
*Z webovej stránky si prevezmite používateľskú príručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.

Slovenščina Navodila za hitro namestitev

*Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priročnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.

* Za nadaljnje informacije s spletnega mesta prenesite uporabniško priročnik.

Pregled komponent

(1) Priročka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Prírúčka s uvedením predpisov (4) Batérie (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (5) Daljinski upravljač (6) Kapica x 16
Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod.
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

Porty

- Služi na pripojenie pamäťového zariadenia USB.
- Služi na pripojenie k zariadeniu MDC pomocou kábla LAN. (10/100 Mbps)
 - Utilizujte kábel Cat 7 (*STP tip) kabl za vezu. – Oklopljena upredena parica.
- Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI alebo kábla HDMI-DVI.

- Pripája sa za računarom pomocu DP kabla.
 - Poskytuje ostrý obraz pri zobrazení obsahu UHD s frekvenciou 60 Hz.
- Služi na výstup zvuku do zvukového zariadenia prostredníctvom zvukového kábla.

- Pripája sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.

Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia

Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.

* Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*). (10/100 MB/s)

- tienná křútená dvojlínka.

Sprievodca riešením problémov

Problémy	Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte, či je kábel medzi produktom a počítačom správne pripojený.
Žiadny signál sa zobrazuje na obrazovke.	Skontrolujte, či je produkt správne pripojený pomocou kábla. <p>Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.</p>

* Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.

* Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Podrobnejšie technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics.

Latviešu Ātrās uzstādīšanas pamācība

*Atkarībā no izstrādāšanas pamācība (2) Garantijas karte (Nepieņemama kā kuriose vietās) (3) Norīpativj dokumentācija (4) Baterijas (AAA x 2) (Nepieņemama kā kuriose vietose) (5) Nuotolinu valdymo pultas (6) Dangteliai x 16
Jeigu trūkst sudeamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją.
Dažādās atrāšanās vietās sastādājvas par atšķirties.

*Ātrākie informāciortē tūltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldarlól.

Sastādājū pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Norīpativj dokumentācija (4) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (5) Tālvadības pults (6) Vāciņi x 16
Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar punktu pārdevēju.
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļvas par atšķirties.

Porti

- Savieno ar USB atmiņas ierīci.
- Savieno ar MDC, izmantojot LAN kabeli. (10/100 Mbps)
 - Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli. – Ekranēts vitais pāris.
- Avota ierices pievienošanai, izmantojot HDMI kabeli vai HDMI-DVI kabeli.

- Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.
- Iegūstiet asaku attēlu, skatoties UHD saturu 60Hz kvalitātē.
- Izveda skaņu uz audio ierīci, izmantojot audio kabeli.

- MDC pievienošanai, izmantojot RS232C adapteri.

Avota ierices pievienošana un izmantošana

Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

*Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli. (10/100 Mbps)

- Ekranēts vitais pāris.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risinājumi
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal .	Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabeļis. <p>Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.</p>

*Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radiosak