

Installing your Mini PC to a VESA mount-compatible device

NOTE: A 24-inch or larger size monitor on the device is recommended for installation.

To install your Mini PC to a VESA mount-compatible device:

1. Place your Mini PC upside down on a flat and stable surface.
2. Attach the bundled two (2) 12mm screws into the screw holes at the bottom of your Mini PC.


WARNING! Do not overtighten the screws as it may cause damage to your Mini PC.

3. Remove the screw hole covers at the back of your VESA mount-compatible device, if any.
4. With the arrow on the VESA mounting plate pointing upward, align its screw holes to the screw holes of the VESA mount-compatible device.
5. Secure the VESA mounting plate to the VESA mount-compatible device using the bundled screws.





WARNING! Do not overtighten the screws as it may cause damage to your VESA mount-compatible device.

6. Pull the metal lock on the VESA mounting plate outwards.
7. Position the Mini PC and insert the screws attached on the Mini PC to the mounting holes of the VESA mounting plate, then gently push the Mini PC down to secure it in place.

8. Push the metal lock back towards the Mini PC then secure it using a screw.



Bottom view of Mini PC




將您的 Mini PC 安裝至 VESA 螢幕支撐架相容裝置

說明：建議您將螢幕支撐架安裝至 24 吋或更大尺寸的螢幕上。




請依照以下步驟將 Mini PC 安裝至 VESA 螢幕支撐架相容裝置：

1. 將您的 Mini PC 底部朝上並放置於平坦穩定的地方。
2. 將產品隨附的兩顆 12mm 的螺絲鎖入 Mini PC 底部的螺絲孔中。

警告！請勿過度鎖緊螺絲，因為可能會造成您的 Mini PC 損壞。



Mini PC 底視圖



3. 將 VESA 螢幕支撐架相容裝置背面的螺絲孔蓋卸除（若有需要）。
4. 將 VESA 安裝板依安裝板上的箭頭所示方向擺放，並將 VESA 安裝板的螺絲孔對準 VESA 螢幕支撐架相容裝置的螺絲孔位置。
5. 使用產品隨附的螺絲將 VESA 安裝板與 VESA 螢幕支撐架相容裝置固定。

警告！請勿過度鎖緊螺絲，因為可能會造成您的 VESA 螢幕支撐架相容裝置損壞。

6. 將 VESA 安裝板上的金屬鎖向外拉。
7. 將 Mini PC 平穩放置並將 Mini PC 上的螺絲插入 VESA 安裝板的安裝孔中，然後輕輕地將 Mini PC 往下推並確認已經完全插入。
8. 將金屬鎖向內推至 Mini PC，然後使用螺釘將其固定。


将您的 Mini PC 安装至 VESA 屏幕挂架兼容设备

说明：建议您将屏幕挂架安装至 24 吋或更大尺寸的屏幕上。



请依照以下步骤将 Mini PC 安装至 VESA 屏幕挂架兼容设备：

1. 将您的 Mini PC 底部朝上并放置于平坦稳定的地方。
2. 将产品随附的两颗 12mm 的螺丝锁入 Mini PC 底部的螺丝孔中。

警告！请勿过度锁紧螺丝，因为可能会造成您的 Mini PC 损坏。




Mini PC 底视图



3. 将 VESA 屏幕挂架兼容设备背面的螺丝孔盖卸除（若有需要）。
4. 将 VESA 安装板依安装板上的箭头所示方向摆放，并将 VESA 安装板的螺丝孔对准 VESA 屏幕挂架兼容设备的螺丝孔位置。
5. 使用产品随附的螺丝将 VESA 安装板与 VESA 屏幕挂架兼容设备固定。

警告！请勿过度锁紧螺丝，因为可能会造成您的 VESA 屏幕挂架兼容设备损坏。

6. 将 VESA 安装板上的金属锁向外拉。
7. 将 Mini PC 平稳放置并将 Mini PC 上的螺丝插入 VESA 安装板的安装孔中，然后轻轻地将 Mini PC 往下推并确认已经完全插入。
8. 将金属锁向内推至 Mini PC，然后使用螺钉将其固定。




Mini PCをVESAマウント対応デバイスに取り付ける

注意: 24インチ以上のディスプレイに本機を取り付けることをお勧めします。




手順

1. Mini PCを裏返した状態で、水平で安定した場所に置きます。
2. 付属の12mmネジ(×2)を本機の底面のネジ穴に入れます。
- 警告:** 本体損傷の原因となる恐れがありますので、ネジを締めすぎないようにしてください。
3. 必要に応じ、VESAマウント対応デバイスのパッケージのネジ穴カバーを取り外します。
4. VESAマウントプレート上の矢印が上方向を向くよう、ネジ穴とVESA対応デバイスのネジ穴の位置を合わせます。
5. 付属のネジでVESAマウント用プレートをVESAマウント対応デバイスに固定します。

警告: VESAマウント対応デバイスの損傷の原因となる恐れがありますので、ネジを締めすぎないようにしてください。



底面



8

Mini PC aygitınızı bir VESA montajı uyumlu aygıta takma

NOT: Kurulum için aygıtta 24 inç veya daha büyük boyutta bir monitör önerilir.

Mini PC aygitınızı bir VESA montajı uyumlu aygıta takmak için:

1. Mini PC aygitınızı düz ve sabit bir yüzeye baş aşağı yerleştirin.

2. Birlikte gelen iki (2) 12 mm vidayı, Mini PC aygitınızın altındaki vida deliklerine takın.


UYARI! Mini PC aygitınızda hasara neden olabileceğinden vidaları aşırı sıkmayın.

3. Varsa, VESA montajı uyumlu aygitınız arkasındaki vida deliği kapaklarını çkarın.




4. VESA montaj plakasındaki ok yukarıyı işaret eder şekilde, vida deliklerini, VESA montajı uyumlu aygitın vida delikleriyle hizalayın.

5. VESA montaj plakasını, birlikte verilen vidaları kullanarak VESA montajı uyumlu aygıta sabitleyin.

UYARI! VESA montajı uyumlu aygitınızda hasara neden olabileceğinden vidaları aşırı sıkmayın.



Mini PC alttan görünüm



8

Memasang Mini PC ke perangkat yang kompatibel dengan dudukan VESA


CATATAN: Sebaiknya pasang monitor berukuran 24 inci atau lebih besar di perangkat.

Untuk memasang Mini PC ke perangkat yang kompatibel dengan dudukan VESA:






1. Letakan Mini PC secara terbalik di atas permukaan yang datar dan stabil.

2. Pasang 2 (dua) baut 12mm yang disertakan ke dalam lubang sekrup di bagian bawah Mini PC.

PERINGATAN! Jangan pasang baut terlalu kencang karena dapat merusak Mini PC.



Tampilan bawah Mini PC



8

3. Lepas penutup lubang sekrup di bagian belakang perangkat yang kompatibel dengan dudukan VESA, jika ada.

4. Dengan tanda panah yang menghadap ke atas di pelat dudukan VESA, sejajarkan lubang sekrupnya ke lubang sekrup perangkat yang kompatibel dengan dudukan VESA.

5. Kencangkan pelat dudukan VESA ke perangkat yang kompatibel dengan dudukan VESA menggunakan sekrup yang tersedia.

PERINGATAN! Jangan pasang baut terlalu kencang karena dapat merusak perangkat yang kompatibel dengan dudukan VESA.

6. Tarik kunci logam pada pelat dudukan VESA ke arah luar.

7. Posisikan Mini PC dan masukkan sekrup yang pas dengan Mini PC ke lubang pemasangan pada pelat dudukan VESA, lalu dorong perlana ke bawah pada sudut yang ditunjukkan dalam gambar untuk mengamankan di tempatnya.

8. Dorong kembali kunci logam ke arah Mini PC, lalu kencangkan menggunakan sekrup.