


EVGA | X17

Quick Guide




More...

INTRODUCTION



- A** Left Click Key
- B** Right Click Key
- C** Middle Click Key
- D** Wheel Left Click Key
- E** Wheel Right Click Key
- F** Profile Cycle Key
- G** DPI Cycle Key
- H** DPI Indicator
- I** Side Front Key
- J** Side Rear Key
- K** Sniper Button

INTRODUCTION



L Lift Off Distance Detection Sensor 2


M Lift Off Distance Detection Sensor 1

N Pixart 3389 Optical Sensor

O Weight Molds

P Weight Box

Q Weight (5 X 5g)



GETTING START YOUR X17 GAMING MOUSE



STEP 1

Plug USB connection Cable to your PC / Branchez le câble USB sur votre PC / Подсоедините USB-кабель к своему компьютеру / Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem PC / Conecta el cable USB a tu PC / Collega il connettore USB del cavo al tuo PC / Conecte o cabo de conexão USB ao seu PC / 連接USB接頭至您的PC系統 / 连接USB接头至您的PC系統



STEP 2

Turn on your PC / Allumez votre PC / Включите компьютер / Schalten Sie Ihren PC ein / Enciende tu PC / Accendi il PC / Ligue o seu PC / 開啟您的PC系統 / 开启您的PC系統



STEP 3

Install EVGA Unleash RGB Software / Installez le logiciel EVGA Unleash RGB / Установите ПО EVGA Unleash RGB / Installieren Sie die EVGA Unleash RGB Software / Instala el software EVGA Unleash RGB / Installa il software EVGA Unleash RGB / Instale o software EVGA Unleash RGB / 安裝EVGA Uleash RGB軟體 / 安装EVGA Uleash RGB软件



STEP 4

Enjoy it! / Profitez ! / Наслаждайтесь! / Viel Spaß damit! / Disfruta! / Buon divertimento! / Aproveite! 開始使用! / 开始使用!

SETTING UP YOUR X17 GAMING MOUSE

LED Indicator :

DPI Status	Stage 1 - 800 DPI	DPI LED Indicator #1 #2 #3 #4 #5
	Stage 2 - 1600 DPI	
	Stage 3 - 3200 DPI	
	Stage 4 - 6400 DPI	
	Stage 5 - 16000 DPI	
Profile Status	Profile 1	LED - Red
	Profile 2	LED - Orange
	Profile 3	LED - Yellow
	Profile 4	LED - Green
	Profile 5	LED - Blue

Sniper Button :

It allows you to change DPI to 400 (Default value) while held done.

Weight System :

Remove the bottom panel to access the weight system. From here you can add/remove weights.

LOD Sensors :


X17 Mouse is equipped with two LOD sensors. You can calibrate each LOD sensor with EVGA Unleash Software.

DEUTSCHE

- A Taste für Linksklick
B Taste für Rechtsklick
C Taste für Mittelklick
D Linksklick-Tastenrad
E Rechtsklick-Tastenrad
F Profil-Umschalttaste
G DPI-Umschalttaste
H DPI-Anzeige
I Vordere seitliche Taste
J Hintere seitliche Taste
K Scharfschützen-Taste
L Abhebedistanz-Sensor 2
M Abhebedistanz-Sensor 1
N Pixart 3389 optischer Sensor
O Gewicht-Formen
P Gewicht-Behälter
Q Gewicht (5 x 5g)

Einrichten der X17 Gaming-Maus

LED Anzeige

DPI Status	Stage 1 - 800 DPI	
	Stage 2 - 1600 DPI	
	Stage 3 - 3200 DPI	
	Stage 4 - 6400 DPI	
	Stage 5 - 16000 DPI	
Profilstatus	Profil 1	LED - Rot
	Profil 2	LED - Orange
	Profil 3	LED - Gelb
	Profil 4	LED - Grün
	Profil 5	LED - Blau

Scharfschützen-Knopf:

Wechselt auf 400 DPI (Standardwert), so lange dieser gedrückt wird.

Gewichtsanpassung:

Durch Entfernen der Bodenabdeckung erhalten Sie Zugriff auf die Gewichtsanpassung. Hier können Sie zusätzliches Gewicht hinzufügen und entfernen

LOD Sensoren:


Die X17 verfügt über einen LOD Sensoren. Diese können alle mit Hilfe der EVGA Unleash Software kalibriert werden.

ITALIANO

- A Tasto sinistro
B Tasto destro
C Tasto centrale
D Tasto sinistro rotellina
E Tasto destro rotellina
F Tasto ciclo di profilo
G Tasto ciclo DPI
H Puntatore DPI
I Tasto laterale anteriore
J Tasto laterale posteriore
K Tasto sniper
L Sensore di distanza lift off 2
M Sensore di distanza lift off 1
N Sensore ottico Pixart 3389
O Pesi
P Scatola pesi
Q Peso (5 X 5 g)

Configurazione del mouse per gaming X17

Indicatore LED

Stato dei DPI	Livello 1 - 800 DPI	
	Livello 2 - 1600 DPI	
	Livello 3 - 3200 DPI	
	Livello 4 - 6400 DPI	
	Livello 5 - 16000 DPI	
Stato del profilo	Profilo 1	LED - rosso
	Profilo 2	LED - arancione
	Profilo 3	LED - giallo
	Profilo 4	LED - verde
	Profilo 5	LED - blu

Pulsante sniper:

tenendolo premuto, passa i DPI a 400 (valore di default).

Sistema di pesi:

rimuovi il fondo per accedere al sistema pesi. Da qui puoi aggiungere/togliere pesi.

Sensori LOD:


il mouse X17 è dotato di due sensori LOD. Puoi calibrare singolarmente i sensori LOD utilizzando il software di rilascio EVGA.

РУССКИЙ

- A Левая кнопка
B Правая кнопка
C Средняя кнопка
D Левая кнопка колесика (наклон влево)
E Правая кнопка колесика (наклон вправо)
F Кнопка переключения профиля
G Кнопка изменения чувствительности (DPI)
H Индикатор чувствительности (DPI)
- I Передняя боковая кнопка
J Задняя боковая кнопка
K Кнопка снайпера
L Датчик контроля высоты подъема мыши 2
M Датчик контроля высоты подъема мыши 1
N Оптический датчик Pixart 3389
O Отливки (грузики)
P Коробка с грузиками
Q Грузики (5 X 5 г)

Настройка игровой мыши X17

Светодиодный индикатор

Состояние DPI	Уровень 1 – 800 DPI	
	Уровень 2 – 1600 DPI	
	Уровень 3 – 3200 DPI	
	Уровень 4 – 6400 DPI	
	Уровень 5 – 16000 DPI	
Статус профиля	Профиль 1	Светодиодный индикатор – красный
	Профиль 2	Светодиодный индикатор – оранжевый
	Профиль 3	Светодиодный индикатор – желтый
	Профиль 4	Светодиодный индикатор – зеленый
	Профиль 5	Светодиодный индикатор – синий

Кнопка снайпера:

при ее удерживании значение DPI изменяется на 400 (значение по умолчанию).

Система регулировки веса:

снимите нижнюю панель для доступа к системе регулировки веса. В соответствующий отсек вы можете добавить грузики или удалить их.

Датчики отрыва от поверхности (LOD):


мышь X17 оснащена двумя датчиками LOD. Вы можете откалибровать каждый из датчиков LOD отдельно с помощью программного обеспечения EVGA Unleash.

ESPAÑOL

- A Tecla de click izquierdo
B Tecla de click derecho
C Tecla de click del medio
D Tecla de click izquierdo de la rueda
E Tecla de click derecho de la rueda
F Tecla de cambio de perfil
G Tecla de cambio de DPI
H Indicador de DPI
I Tecla lateral frontal
- J Tecla lateral trasera
K Botón de Sniper
L Sensor de detección de elevación Nro. 2
M Sensor de detección de elevación Nro. 1
N Sensor Óptico Pixart 3389
O Espacio para pesas
P Caja de pesas
Q Pesas (5 x 5g)

Configurando tu Mouse para Gaming X17

Indicador LED

Estado de DPI	Etapa 1 – 800 DPI	
	Etapa 2 – 1600 DPI	
	Etapa 3 – 3200 DPI	
	Etapa 4 – 6400 DPI	
	Etapa 5 – 16000 DPI	
Estado de Perfil	Perfil 1	LED - Rojo
	Perfil 2	LED - Naranja
	Perfil 3	LED - Amarillo
	Perfil 4	LED - Verde
	Perfil 5	LED - Azul

Botón Sniper:

Te permitirá cambiar los DPI a 400 (Valor por defecto) mientras esté presionado.

Sistema de pesas:

Remove el panel inferior para acceder al sistema de pesas. Aquí puedes agregar y remover pesas.

Sensores de Detección de Elevación:


El Mouse X17 cuenta con dos sensores de detección de elevación. Puedes calibrar ambos con el software EVGA Unleash.

FRANÇAIS

- A Touche de clic gauche
B Touche de clic droit
C Touche de clic du milieu
D Touche de clic sur la molette de gauche
E Touche de clic sur la molette de droite
F Touche de cycle de profil
G Touche de cycle de DPI
H Indicateur DPI
I Touche latérale avant
- J Touche latérale arrière
K Bouton sniper
L Capteur de détection de la distance de soulèvement 2
M Capteur de détection de la distance de soulèvement 1
N Capteur optique Pixart 3389
O Emplacements pour poids
P Boîte de poids
Q Poids (5 x 5 g)

Configuration de votre souris gaming X17

Indicateur LED

Statut DPI	Stade 1-800 DPI	Indicateur LED DPI				
	Stade 2-1600 DPI					
	Stade 3-3200 DPI					
	Stade 4-6400 DPI					
	Stade 5-16000 DPI					
Stade 5-16000 DPI						
Statut du profil	Profil 1	Voyant LED-Rouge				
	Profil 2	Voyant LED-Orange				
	Profil 3	Voyant LED-Jaune				
	Profil 4	Voyant LED-Vert				
	Profil 5	Voyant LED-Bleu				

Bouton sniper :

il vous permet de régler le DPI à 400 (valeur par défaut) lorsque vous maintenez le bouton enfoncé.

Capteurs LOD :

la souris X17 est équipée de deux capteurs LOD. Vous pouvez calibrer chaque capteur LOD avec le logiciel EVGA Unleash.

Système de poids :

retirez le panneau du bas pour accéder au système de poids. De là, vous pouvez ajouter/supprimer des poids.

PORTUGUESE

- A Tecla do botão esquerdo
B Tecla do botão direito
C Chave de clique do meio
D Tecla de clique com o botão esquerdo da roda
E Tecla de clique com o botão direito da roda
F Chave de Ciclo de Perfil
G Chave de ciclo de DPI
H Indicador DPI
I Chave lateral frontal
- J Chave traseira lateral
K Botão Sniper
L Sensor de detecção de distância de levantamento 2
M Sensor de detecção de distância de levantamento 1
N Pixart 3389 Sensor Óptico
O Moldes de Peso
P Caixa de Peso
Q Peso (5 x 5g)

Configurando seu mouse para games X17

Indicador LED

Status DPI	Estágio 1 - 800 DPI	Indicador LED DPI				
	Estágio 2 - 1600 DPI					
	Estágio 3 - 3200 DPI					
	Estágio 4 - 6400 DPI					
	Estágio 5 - 16000 DPI					
Estágio 5 - 16000 DPI						
Status do perfil	Perfil 1	LED - Vermelho				
	Perfil 2	LED - laranja				
	Perfil 3	LED - amarelo				
	Perfil 4	LED - Verde				
	Perfil 5	LED - Azul				

Botão Sniper :

permite que você altere DPI para 400 (valor padrão) enquanto pressionado.

Sistema de peso :

Remova o painel inferior para acessar o sistema de peso. A partir daqui você pode adicionar / remover pesos.

Sensores LOD:

o mouse X17 está equipado com dois sensores LOD. Você pode calibrar cada sensor LOD com o EVGA Unleash Software.

繁體中文

- A 滑鼠左鍵
- B 滑鼠右鍵
- C 滑鼠中鍵
- D 左傾點擊鍵
- E 右傾點擊鍵
- F 設定檔切換鍵
- G DPI切換鍵
- H DPI指示燈
- I 前側鍵
- J 後側鍵
- K 狙擊鍵
- L 抬升感測器 2
- M 抬升感測器 1
- N Pixart3389光學傳感器
- O 配重槽
- P 配重盒
- Q 配重塊(5 x 5g)

設定您的X17電競滑鼠

LED指示燈

DPI階段狀態	DPI階段 1-800 DPI					
	DPI階段 2-1600 DPI					
	DPI階段 3-3200 DPI					
	DPI階段 4-6400 DPI					
	DPI階段 5-16000 DPI					
設定檔狀態	設定檔 1	LED-紅燈				
	設定檔 2	LED-橘燈				
	設定檔 3	LED-黃燈				
	設定檔 4	LED-綠燈				
	設定檔 5	LED-藍燈				

狙擊鍵:

按住此按鍵時, DPI會降到400(預設值)

配重系統:

將下蓋磁鐵蓋打開可添加/移除配重塊

LOD 傳感器:

X17電競滑鼠配有兩顆LOD傳感器, 請搭配EVGA Unleash軟體進行校正

簡體中文

- A 鼠标左键
- B 鼠标右键
- C 鼠标中键
- D 左倾点击键
- E 右倾点击键
- F 配置文件切换键
- G DPI切换键
- H DPI指示灯
- I 前侧键
- J 后侧键
- K 狙击键
- L 抬升传感器 2
- M 抬升传感器 1
- N Pixart3389光学传感器
- O 配重槽
- P 配重盒
- Q 配重块(5 x 5g)

设定您的X17游戏鼠标

LED指示灯

DPI階段狀態	DPI階段 1-800 DPI					
	DPI階段 2-1600 DPI					
	DPI階段 3-3200 DPI					
	DPI階段 4-6400 DPI					
	DPI階段 5-16000 DPI					
配置文件狀態	配置文件 1	LED-紅燈				
	配置文件 2	LED-橘燈				
	配置文件 3	LED-黃燈				
	配置文件 4	LED-綠燈				
	配置文件 5	LED-藍燈				

狙击键:

按住此按鍵時, DPI會降到400(默認值)

配重系統:

將下蓋磁鐵蓋打開可添加/移除配重塊

LOD 傳感器:

X17游戏鼠标配有兩顆LOD傳感器, 請搭配EVGA Unleash軟體進行校正

TRADEMARK & COPYRIGHT INFORMATION

Trademark & Copyright Information

2000-2020 EVGA Corp. EVGA, the EVGA logo and combinations thereof are trademarks of EVGA Corp. All brand names, company names, service marks, logos, and trademarks of the company, or its affiliates or licensors are trademarks or registered trademarks of the company or its subsidiaries, affiliates or licensors in the US and other countries. Other company, products and service names may be trademarks or service marks of others. EVGA reserves the right to terminate this license if there is a violation of its terms or default by the Original Purchaser. Upon termination, for any reason, all copies of Software and materials must be immediately returned to EVGA and the Original Purchaser shall be liable to EVGA.com CORP for any and all damages suffered as a result of the violation or default.

Legal Information

All material including but not limited to, text, data, design specifications, diagnostics, graphics, logos, reference boards, files, images, drawings, and software including this document and the software itself (together and separately) is owned, controlled by, licensed to, or used with permission by EVGA Corporation and is protected by copyright, trademark, and other intellectual property rights. All is being provided "as is", EVGA Corporation makes no warranties, whether express or implied, statutory or otherwise with respect to the materials and expressly disclaims all implied warranties of non-infringement, merchantability, and fitness for a particular purpose. In no event shall the liability of EVGA Corporation for claims arising from the use of the materials by anyone exceed the original purchase price of the materials (or replacement of the materials at EVGA Corporation's option). All information furnished is believed to be accurate and reliable. However, EVGA Corporation assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents or other rights of third parties that may result from its use, or use of the Software. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of EVGA Corporation except as expressly provided herein. All specifications mentioned in this publication are subject to change without notice.



WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

COMPLIANCE INFORMATION

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada STATEMENT:

This device complies with RSS standards of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE Compliance Information

Generic Radiation Interference Standard for Information Technology Equipment. (EN 55022: 2006, Class B), (EN 61000-3-2: 2006), (EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005). Warning: This is a Class B product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measure. Generic Immunity Standard for Information Technology Equipment. (EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003).

关于符合中国《电子信息产品污染控治管理办法》的声明



产品名称:游戏鼠标

Model No.「产品型号」: Gaming Mouse / 游戏鼠标 : X17

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
滚轮装置	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
连接线及配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○: 表示该有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
表中标有 "X" 的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规 " 关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2011/65/EU 指令 "
注: 环保使用期限的参考标示取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

Contact Information:

EVGA Corporation: 408 Saturn Street, Brea, CA 92821, USA

TEL : +1.888.881.3842

EVGA Miami: 1345 NW 98 Court, Bldg A, Unit #3, Doral, FL 33172

TEL : +1.305.477.1252

EVGA GmbH: Am Haag 8, 82166 Gräfelfing, Germany

TEL : +49.89.189.049.11

EVGA Taipei: 18F., No.176, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan(R.O.C)

TEL : +886.2.82262868

艾維克科技股份有限公司:新北市中和區建一路176號18樓

TEL : +886.2.82262868

Product Information:

Gaming Mouse/游戏鼠标/遊戲滑鼠

Rating/額定/額定: 5V-200mA

Model/型号/型號: X17

Made in China/中国制造/中國製造

台灣RoHS符合性聲明

設備名稱：遊戲滑鼠 Equipment name: Gaming Mouse		型號 (形式): X17 Type designation (Type): X17				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemicalsymbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置	○	○	○	○	○	○
電路板組件	-	○	○	○	○	○
連接線及配件	○	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

EVGA®